



#### BROCHAGE CENTRALE ECU

1 BOBINE DU CYLINDRE ARRIÈRE (LATÉRALE)	21 SIGNAL DU POTENTIOMÈTRE DU PAPILLON ARRIÈRE 2	41 PAPILLON MOTORISÉ AVANT (+)	61 RELAIS DE COMMANDE DU VENTILATEUR
2 BOBINE DU CYLINDRE AVANT (LATÉRALE)	22 SONDE LAMBDA AVANT (-)	42 + CLÉ	62 TENSION DE RÉFÉRENCE 1
3 PAPILLON MOTORISÉ ARRIÈRE (+)	23 POIGNÉ C	43	63 TENSION DE RÉFÉRENCE 2
4 MASSE ANALOGIQUE 2	24 CAPT. DE PRESS. D'ADMISSION DU CYL. AVANT	44 RÉCHAUFFEUR DE SONDE LAMBDA ARRIÈRE (-)	64 CAPTEUR DE POINT MORT
5 MASSE DE PUISANCE 1	25 TENSION DE RÉFÉRENCE 1	45 -	65 CAPTEUR DE CHUTE
6 MASSE ANALOGIQUE 1	26 TENSION DE RÉFÉRENCE 2	46 INJECTEUR ARRIÈRE (INTÉRIEUR)	66 CAN L
7 -	27 INJECTEUR ARRIÈRE 2 (EXTÉRIEUR)	47 QUICK SHIFT	67 CAN R
8 INJECTEUR AVANT 2 (EXTÉRIEUR)	28 BOBINE DU CYLINDRE ARRIÈRE (CENTRALE)	48 SIGNAL DU POTENTIOMÈTRE DU PAPILLON AVANT 1	68 INJECTEUR ARRIÈRE (INTÉRIEUR)
9 SONDE LAMBDA ARRIÈRE (+)	29 PAPILLON MOTORISÉ AVANT (-)	49 CAPT. DE PRESS. D'ADMISSION DU CYL. ARRIÈRE	69 AUTORISATION DU DÉMARRAGE
10 PAPILLON MOTORISÉ AVANT (+)	30 MASSE	50 SIGNAL DU POTENTIOMÈTRE DU PAPILLON AVANT 2	70 BÉQUILLE
11 POIGNE B	31 RELAIS DE PROTECTION	51 TENSION DE RÉFÉRENCE 1	71 -
12 TEMPÉRATURE DU MOTEUR	32 RÉCHAUFFEUR DE SONDE LAMBDA AVANT (-)	52 + BATTERIE	72 CAPTEUR DU SÉLECTEUR DE VITESSES
13 POIGNE B	33 -	53 INJECTEUR AVANT (INTÉRIEUR)	73 RELAIS D'INJECTION SECONDAIRE
14 LINÉE SÉRIE	34 -	54 -	74 -
15 PAPILLON MOTORISÉ ARRIÈRE (-)	35 CAPTEUR DE RÉGIME MOTEUR (+)	55 -	75 -
16 MASSE DE PUISANCE 2	36 SIGNAL DU POTENTIOMÈTRE DU PAPILLON ARRIÈRE 1	56 -	76 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE
17 MASSE ANALOGIQUE 1	37 TEMPERATURE D'AIR	57 -	77 -
18 -	38 SONDE LAMBDA ARRIÈRE (-)	58 DÉMARRAGE	78 RUN/STOP
19 -	39 POIGNE A	59 -	79 VITESSE DU VÉHICULE
20 CAPTEUR DE RÉGIME MOTEUR (-)	40 + CLÉ	60 -	80 CAN H

#### BROCHAGE CENTRALE ABS

1 MASSE DE PUISANCE 1	C5 MASSE DE PUISANCE 1
2 CAN L	C6 MASSE DE PUISANCE 2
A3 TENSION DE RÉFÉRENCE	C7 MASSE DE PUISANCE 3
4 + CLÉ	C8 -
66 CAN L	4 VOYANT DU FEU DE ROUTE
67 CAN R	24 ANTENNE "B"
68 -	5 MASSE DE PUISANCE "A"
69 AUTORISATION DU DÉMARRAGE	6 COMMANDÉ 3 (ENTER)
70 BÉQUILLE	7 COMMANDÉ 2 (DOWN)
71 -	8 COMMANDÉ 1 (UP)
72 CAPTEUR DE VITESSE DE LA ROUE ARRIÈRE (+)	9 VOYANT DE RÉSERVE DE CARBURANT
73 RELAIS D'INJECTION SECONDAIRE	10 INDICATEUR DU NIVEAU DE CARBURANT
74 -	11 + BATTERIE 1
75 -	12 COMMANDÉ DU CLIGNOTANT G
76 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE	13 -
77 -	14 -
78 RUN/STOP	15 POIGNEES CHAUFPANTES
79 VITESSE DU VÉHICULE	16 RÉINITIALISATION DES CLIGNOTANTS
80 CAN H	17 PRESSION D'HUILE

#### BROCHAGE EVC (EXHAUST VALVE CONTROL UNIT)

A1 MOTEUR DE LA SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT "B"	C5 MASSE DE PUISANCE 1
A2 CAN L	C6 MASSE DE PUISANCE 2
A3 TENSION DE RÉFÉRENCE	C7 MASSE DE PUISANCE 3
A4 + CLÉ	C8 -
66 CAN L	4 VOYANT DU FEU DE ROUTE
67 CAN R	24 ANTENNE "B"
68 -	5 MASSE DE PUISANCE "A"
69 AUTORISATION DU DÉMARRAGE	6 COMMANDÉ 3 (ENTER)
70 BÉQUILLE	7 COMMANDÉ 2 (DOWN)
71 -	8 COMMANDÉ 1 (UP)
72 CAPTEUR DE VITESSE DE LA ROUE ARRIÈRE (+)	9 VOYANT DE RÉSERVE DE CARBURANT
73 RELAIS D'INJECTION SECONDAIRE	10 INDICATEUR DU NIVEAU DE CARBURANT
74 -	11 + BATTERIE 1
75 -	12 COMMANDÉ DU CLIGNOTANT G
76 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE	13 -
77 -	14 -
78 RUN/STOP	15 POIGNEES CHAUFPANTES
79 VITESSE DU VÉHICULE	16 RÉINITIALISATION DES CLIGNOTANTS
80 CAN H	17 PRESSION D'HUILE

#### BROCHAGE TABLEAU DE BORD

1 + CLÉ	21 + BATTERIE 2
2 -	22 -
3 -	23 -
4 PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE	44 -
5 MASSE DE PUISANCE	6 ANTENNE
6 ANTENNE	8 + BATTERIE
7 CLIGNOTANT	9 CLIGNOTANT
8 CLIGNOTANT AVANT GAUCHE	10 CLIGNOTANT
9 CLIGNOTANT AVANT DROIT	11 LED
10 CLIGNOTANT	12 MASSE ANALOGIQUE
11 LED	13 RUN/STOP
12 MASSE ANALOGIQUE	14 + CLÉ
13 RUN/STOP	15 RELAIS FEUX DE CROISEMENT / DE ROUTE
14 + CLÉ	16 POIGNE GAUCHE
15 RELAIS FEUX DE CROISEMENT / DE ROUTE	17 POIGNE DROITE
16 POIGNE GAUCHE	18 MASSE DE PUISANCE 1
17 POIGNE DROITE	19 MASSE DE PUISANCE 2
18 MASSE DE PUISANCE 1	20 MASSE DE PUISANCE 3
19 MASSE DE PUISANCE 2	
20 MASSE DE PUISANCE 3	

#### BROCHAGE CENTRALE ANTIVOL

1 -	2 -
2 -	3 -
3 -	4 PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE
4 PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE	5 MASSE DE PUISANCE
5 MASSE DE PUISANCE	6 ANTENNE
6 ANTENNE	8 + BATTERIE
7 CLIGNOTANT	9 CLIGNOTANT
8 CLIGNOTANT AVANT GAUCHE	10 CLIGNOTANT
9 CLIGNOTANT AVANT DROIT	11 LED
10 CLIGNOTANT	12 MASSE ANALOGIQUE
11 LED	13 RUN/STOP
12 MASSE ANALOGIQUE	14 + CLÉ
13 RUN/STOP	15 RELAIS FEUX DE CROISEMENT / DE ROUTE
14 + CLÉ	16 POIGNE GAUCHE
15 RELAIS FEUX DE CROISEMENT / DE ROUTE	17 POIGNE DROITE
16 POIGNE GAUCHE	18 MASSE DE PUISANCE 1
17 POIGNE DROITE	19 MASSE DE PUISANCE 2
18 MASSE DE PUISANCE 1	20 MASSE DE PUISANCE 3
19 MASSE DE PUISANCE 2	
20 MASSE DE PUISANCE 3	